

Servizio Cambio Olio	Q16 - Massimo 30.000 km o 2 anni
Controllo validità kit pronto soccorso Chiedere al Cliente se vuole cambiare le spazzole tergilicristallo Chiedere al Cliente se vuole un rabbocco dei liquidi (lavavetro e refrigerante) Informare il Cliente di ogni difetto riscontrato durante il servizio cambio olio Agente di riduzione (AdBlue): rabbocco, solo se richiesto dal cliente Aggiunta di additivi multiuso per motori a benzina - si applica solo ad alcuni paesi Aggiunta di additivi multiuso per motori diesel - si applica solo ad alcuni paesi Olio motore e filtro: cambio olio e sostituzione filtro Pastiglie e dischi freno: controllare Reset avviso cambio olio Inserire il risultato nella scheda di Service/Digital Service Schedule Consegnare al Cliente il modulo compilato e firmato Consegnare al Cliente la stampa del Digital Service Schedule	
Ispezione	Dopo 2 anni o 30.000 km, poi ogni 1 anno / 30.000 km
Parabrezza: controllo dei danni luci esterne anteriori e posteriori: controllo Clacson: controllo Spazzole tergilicristallo: controllo per danni Kit di soccorso: controllo Batteria: controllo Livello olio: controllo (se non è stato sostituito) Liquido freni: controllo Sistema frenante: controllo Controllo spessore delle pastiglie Pneumatici: controllo Cavi sensori ABS: controllo posizionamento e danni Controllo della corrosione Luci interne: controllo Sistema lava/tergilicristallo: controllo Controllo vasca sottoparabrezza per sporco, pulire se necessario Blocco flap anteriore: lubrificazione Luci anteriori: controllare regolazione Cinghia a V: controllo condizioni Sistema di raffreddamento: controllare Vano motore (dall'alto): controllare Vano motore (dal basso): controllare Assali anteriore e posteriore: controllare Sistema di scarico: controllare Protezione sottoscocca: sistema di scarico Test su strada Reset avviso ispezione Inserire il risultato nella scheda di Service/Digital Service Schedule Consegnare al Cliente il modulo compilato e firmato	
Lavori extra	
Agente di riduzione (AdBlue): rabbocco, solo se richiesto dal cliente Agente di riduzione (AdBlue): sostituzione se percorrenza inferiore a 15.000 km in 4 anni Cambiare il liquido dei freni Pulizia tamburi freno posteriori Sostituire la centralina OCU (centralina per modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione - J949-) Controllare il filtro antiparticolato diesel - motori diesel common rail con filtro antiparticolato diesel di serie Controllare il filtro antiparticolato benzina - motori benzina con filtro antiparticolato diesel di serie Test di tenuta del sistema di gas naturale e ispezione visiva dei contenitori di gas naturale CNG Sostituzione serbatoio metano Pulire la scatola filtro aria e sostituire elemento filtrante Filtro antipolvere e antipolline per abitacolo: sostituire Sostituire la cinghia dentata per la trasmissione a camme e la puleggia tenditrice per motori diesel common rail Sostituire la cinghia dentata per la trasmissione a camme e la puleggia tenditrice per motori benzina Sostituire la cinghia di distribuzione per il comando della pompa del liquido di raffreddamento per motori a benzina in paesi polverosi (no Italia) Cinghia a V nei motori diesel common rail: sostituire Filtro del carburante per motori Diesel: sostituire Sostituire le candele - Motori a benzina Cambio automatico 09G: sostituire ATF Tetto inclinabile: controllare Tettuccio scorrevole / inclinabile: Controllare il rumore, il funzionamento e il drenaggio dell'acqua, pulire e lubrificare le guide di scorrimento - Tetto scorrevole / inclinabile con grasso grigio G 060 567 A2	Dopo 3 anni, poi ogni 2 anni (dal 2011 ogni 2 anni) Ogni 2 anni Ogni 14 anni A 210.000 km, poi ogni 30.000 km A 210.000 km, poi ogni 30.000 km Prima volta dopo 4 anni poi ogni 2 anni Ogni 20 anni Ogni 90.000 km o 6 anni Ogni 2 anni o 60.000 km Ogni 210.000 km - Ogni 120.000 km Ogni 210.000 km Ogni 90.000 km Ogni 60.000 km o 4 anni Ogni 60.000 km Dopo 3 anni o 60.000 km, quindi ogni 2 anni / 60.000 km Dopo 3 anni o 60.000 km, quindi ogni 2 anni / 60.000 km