

		1° anno 15.000	2° anno 30.000	3° anno 45.000	4° anno 60.000	5° anno 75.000	6° anno 90.000	7° anno 105.000	8° anno 120.000	9° anno 135.000	10° anno 150.000	11° anno 165.000	12° anno 180.000	13° anno 195.000	14° anno 210.000	15° anno 225.000	16° anno 240.000	17° anno 255.000	18° anno 260.000	19° anno 275.000	20° anno 290.000
<b>Servizio Cambio Olio</b>		<b>Oil6 - Massimo 30.000 km o 2 anni</b>																			
Controllo validità kit pronto soccorso			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Chiedere al Cliente se vuole cambiare le spazzole tergicristallo			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Chiedere al Cliente se vuole un rabbocco dei liquidi (lavavetro e refrigerante)			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Informare il Cliente di ogni difetto riscontrato durante il servizio cambio olio			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Aggiunta di additivi multigrado per motori a benzina - si applica solo ad alcuni paesi			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Aggiunta di additivi multigrado per motori diesel - si applica solo ad alcuni paesi			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Olio motore e filtro: cambio olio e sostituzione filtro			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Pastiglie e dischi freno: controllare			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Reset avviso cambio olio			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Inserire il risultato nella scheda di Service/Digital Service Schedule			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Consegnare al Cliente il modulo compilato e firmato			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Consegnare al Cliente la stampa del Digital Service Schedule			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
<b>Ispezione</b>		<b>Dopo 2 anni o 30.000 km, poi ogni 1 anno / 30.000 km</b>																			
Parabrezza: controllo dei danni			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Luci esterne anteriori e posteriori: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Clacson: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spazzole tergicristallo: controllo per danni			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kit di soccorso: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Batteria: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello olio: controllo (se non è stato sostituito)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Liquido freni: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema frenante: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Controllo spessore delle pastiglie			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pneumatici: controllo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cavi sensori ABS: controllo posizionamento e danni			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Test su strada			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reset avviso ispezione			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inserire il risultato nella scheda di Service/Digital Service Schedule			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Consegnare al Cliente il modulo compilato e firmato			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ispezioni ampliate</b>		<b>Dopo 3 anni o 60.000 km, poi ogni 2 anni / 60.000 km</b>																			
Luci interne: controllo				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Controllo della corrosione				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Sistema lava/tergicristallo: controllo				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Controllo vasca sottoparabrezza per sporco, pulire se necessario				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Blocco anteriore: lubrificazione				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Luci anteriori: controllare regolazione				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Cinghia a V: controllo condizioni				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Sistema di raffreddamento: controllare				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Vano motore (dall'alto): controllare				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Vano motore (dal basso): controllare				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Assali anteriore e posteriore: controllare				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Sistema di scarico: controllare				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Protezione sottoscocca: sistema di scarico				x		x		x		x		x		x		x		x		x	
<b>Lavori extra</b>																					
Cambiare il liquido dei freni	Dopo 3 anni, poi ogni 2 anni			x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Cambio automatico 09G: verificare il livello ATF e la qualità ATF, se necessario rabboccare o cambiare	Ogni 60.000 km					x				x				x				x			x
Controllare gancio di traino originale	Ogni 3 anni o 60.000 km poi ogni 2 anni o 60.000 km			x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Controllare il filtro antiparticolato diesel - motori diesel common rail con filtro antiparticolato diesel di serie	A 210.000 km, poi ogni 30.000 km														x		x		x		x
Controllare il filtro antiparticolato - motori benzina dal MY2019 con filtro antiparticolato benzina di serie	A 210.000 km, poi ogni 30.000 km														x		x		x		x
Filtro antipolvere e antipolline per abitacolo: sostituire	Ogni 2 anni o 30.000 km			x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Filtro del carburante: sostituire (motori diesel con funzionamento a carburante che non soddisfano la norma DIN EN 590)	Ogni 30.000 km			x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Filtro del carburante: sostituire (motori diesel con funzionamento a carburante conforme alla norma DIN EN 590)	Ogni 60.000 km					x				x				x				x			x
Pulizia tamburi posteriori	Ogni 2 anni			x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Sostituire la centralina OCU (centralina per modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione - J049-)	Ogni 14 anni														x						
Sostituire la cinghia dentata per l'azionamento dell'albero a camme e la puleggia tenditrice per i motori diesel Common Rail - per i veicoli guidati in paesi ricchi di polvere	Ogni 120.000 km									x							x				
Sostituire la cinghia dentata per comando albero a camme - motori a benzina con cinghia dentata in paesi ricchi di polvere	Ogni 120.000 km									x							x				
Sostituire la cinghia dentata per la trasmissione a camme e la puleggia tenditrice per motori diesel common rail	Ogni 210.000 km														x						
Sostituire la cinghia dentata per l'azionamento dell'albero a camme e la puleggia tenditrice per i motori diesel Common Rail - non valida per i veicoli guidati in paesi ricchi di polvere	Ogni 210.000 km														x						
Sostituire la cinghia di distribuzione per il comando della pompa del liquido di raffreddamento per motori a benzina in paesi polverosi	Ogni 120.000 km									x							x				
Sostituire le candele	Ogni 60.000 km o 4 anni					x				x				x				x			x
Sostituire l'elemento del filtro dell'aria e pulire l'alloggiamento del filtro dell'aria (motore 1.0 MPI)	Ogni 60.000 km o 4 anni					x				x				x				x			x
Sostituire l'elemento del filtro dell'aria e pulire l'alloggiamento del filtro dell'aria (motore 1.2 TSI, 1.6 MPI e diesel Common Rail)	Ogni 90.000 km o 6 anni							x						x						x	
Sostituzione batteria sistema di allarme	Ogni 5 anni					x						x					x				x