

Guscio passaruota posteriore - smontaggio e rimontaggio

Smontaggio:

- Svitare la ruota, $M_a = 120 \text{ Nm}$.
- Smontare i rivetti a espansione -4- (estrarre la spina centrale dal rivetto).
- Rimuovere le viti -2- (1Nm).
- Estrarre il guscio passaruota -1- e lo spoiler -3-.

Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

