

Unità airbag lato passeggero - smontaggio e montaggio

**ATTENZIONE!**

Nel manipolare le unità airbag osservare le misure di sicurezza → [Capitolo](#).

Smontaggio:

**Avvertenza**

Scollegare il cavo di massa della batteria → [Impianto elettrico; Gruppo rip.27](#).

- Smontare il cassetto portaoggetti → [Capitolo](#).
- Svitare le viti -2-.
- Prelevare l'unità airbag -1- dal cruscotto.
- Scollegare il connettore a spina dell'unità airbag.
- Smontare l'unità airbag.

Montaggio:

- Collegare il connettore a spina dell'unità airbag.
- Inserire l'unità airbag -1- sul supporto nel cruscotto.
- Montare le viti -2- (9 Nm).
- Montare il cassetto portaoggetti → [Capitolo](#).

**ATTENZIONE!**

Rispettare l'ordine in caso di collegamento della batteria → [Impianto elettrico; Gruppo rip.27](#).

