

## Rivestimento porta posteriore - smontaggio e rimontaggio

## Smontaggio

- Espellere la maniglia facendo leva uniformemente con un cacciavite come avviene per la porta anteriore → [Capitolo](#).
- Smontare la manovella alzacrystallo (se presente) → [Capitolo](#).
- Allentare tutti i collegamenti a vite → [Capitolo](#).
- Scollegare i connettori a spina.

Estrarre il rivestimento porta -3- verso l'alto disimpegnandolo dalla guarnizione interna pozzetto del crystallo -4-.

- Sganciare il tirante di apertura della serratura porta.

1 - Guarnizione esterna pozzetto crystallo

2 - Crystallo finestrino

## Montaggio

Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

