

Bocchette di ventilazione centrali - smontaggio e montaggio

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari

t Attrezzo di sbloccaggio -T30111-

Smontaggio

- Disinserire l'accensione e tutte le utenze elettriche.

Inserire l'attrezzo di sbloccaggio-2- nelle cavità -

- freccia A- nei naselli di arresto -3- e sbloccare il nasello di arresto ruotando l'attrezzo di sbloccaggio -freccia B-.

Spostando l'attrezzo di sbloccaggio -freccia C-

- nell'apertura del nasello di arresto -freccia D-, bloccare il nasello di arresto.

- Dopo aver inserito gli otto attrezzi di sbloccaggio, estrarre i diffusori.



Avvertenza

Subito dopo lo smontaggio dei diffusori estrarre gli attrezzi di sbloccaggio per evitare di sollecitare inutilmente i naselli di arresto.

- Staccare la spina.

Montaggio

- Innestare la connessione a spina.

Spingere i diffusori sul telaio

- cieco nel telaio di montaggio nella plancia portastrumenti finché i naselli di arresto non si agganciano udibilmente.

- Effettuare un controllo del funzionamento.

