

Servizio Cambio Olio	QI4 - ogni 15.000 km o 1 anni
Controllo validità kit pronto soccorso	
Chiedere al Cliente se vuole cambiare le spazzole tergicristallo	
Chiedere al Cliente se vuole un rabbocco dei liquidi (lavavetro e refrigerante)	
Informare il Cliente di ogni difetto riscontrato durante il servizio cambio olio	
Olio motore e filtro: cambio olio e sostituzione filtro	
Pastiglie e dischi freno: controllare	
Reset avviso cambio olio	
Inserire il risultato nella scheda di Service/Digital Service Schedule	
Consegnare al Cliente il modulo compilato e firmato	
Consegnare al Cliente la stampa del Digital Service Schedule	
Ispezione	Dopo 2 anni o 30.000 km, poi ogni 1 anno / 30.000 km
Verifica eventi in memoria nella centralina	
Verifica funzionamento di tutti gli interruttori, switch, componenti elettrici, indicatori e controlli	
Controllo dei blocchetti delle serrature	
Controllo funzionamento tetto apribile e lubrificazione guide	
Ispezione del motore e vano motore per perdite e danni	
controllo livello antigelo e verifica per perdite, rabbocco se necessario	
Parabrezza: controllo dei danni	
Controllo vasca sottoparabrezza per sporco, pulire se necessario	
luci esterne anteriori e posteriori: controllo	
Clacson: controllo	
Spazzole tergicristallo: controllo per danni	
Sistema lava/tergicristallo: controllo	
Kit di soccorso (riparazione gomme): controllo	
Batteria: controllo	
Livello olio: controllo (se non è stato sostituito)	
Liquido freni: controllo	
Sistema frenante: controllo	
Controllo spessore delle pastiglie	
Controllo scatola cambio, semiassi per perdite e danni	
Ispezione visiva cuffie snodi semiassi	
Controllo impianto di scarico per perdite e danni	
Protezione sottoscocca: sistema di scarico	
Pneumatici: controllo	
Controllo condizioni cinghia a V (servizi)	
Cavi sensori ABS: controllo posizionamento e danni	
Test su strada	
Reset avviso ispezione	
Inserire il risultato nella scheda di Service/Digital Service Schedule	
Consegnare al Cliente il modulo compilato e firmato	
Ispezioni ampliate	Dopo 3 anni o 60.000 km, poi ogni 2 anni / 60.000 km
Luci interne: controllo	
Controllo della corrosione	
Blocco anteriore: lubrificazione	
Luci anteriori: controllare regolazione	
Sistema di raffreddamento: controllare	
Vano motore (dall'alto): controllare	
Vano motore (dal basso): controllare	
Lavori extra	
Cambiare il liquido dei freni	Dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Sostituire l'elemento del filtro dell'aria e pulire l'alloggiamento del filtro dell'aria	Ogni 4 anni o 60.000 km
Sostituire le candele	Ogni 60.000 km o 4 anni
Impianto a metano: controllo perdite e ispezione visiva	Ogni 2 anni
Impianto a metano: sostituzione serbatoio	Ogni 20 anni
Filtro antipolvere e antipolline per abitacolo: sostituire	Ogni 2 anni o 30.000 km
Pulizia tamburi posteriori	Ogni 2 anni