


Impostazioni



Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza  a pagina 30.

Attraverso il display MAXI DOT è possibile modificare in autonomia determinate impostazioni. L'attuale voce di menu viene visualizzata nel display in alto, sotto ad un trattino.

Possono essere selezionate le seguenti voci di menu.

Lingua / Lang.

Qui è possibile impostare in quale lingua devono essere visualizzati i testi del display.

Avvolgibile automatico (Combi)

Qui è possibile disattivare / attivare la funzione di avvolgimento automatico della copertura avvolgibile del bagagliaio all'apertura del portellone.

Visualizzazioni del MFA

Qui è possibile attivare/disattivare alcune visualizzazioni del display multifunzione.

Comfort

Qui è possibile attivare/disattivare o impostare le seguenti funzioni.

Chius. pioggia	Attivazione/disattivazione della funzione di chiusura automatica dei finestrini e del tetto scorrevole/sollevabile in caso di pioggia a veicolo chiuso ^{a)} . Se non piove e la funzione è impostata, i finestrini e il tetto scorrevole/sollevabile si chiudono automaticamente dopo circa 12 ore.
OK antifurto	Attivazione / Disattivazione del segnale acustico di attivazione dell'impianto antifurto.
Chiusura centr.	Attivazione / disattivazione della funzione di sbloccaggio singole porte e chiusura automatica, valida anche per il sistema KESSY.
Alzacristalli	Qui è possibile impostare il comando comfort per il finestrino di guida o per tutti i finestrini.
Specchio giù	Qui è possibile attivare / disattivare la funzione abbassamento specchietto lato passeggero all'innesto della retromarcia ^{b)} .